

MOTOBINEUSE

agriá 3100

Modèles et accessoires



INFORMATIONS TECHNIQUES

	agriá 3100
Référence	3100 353
Moteur	Honda GX160 Essence monocylindre à 4 temps 4,1 kW (5,6 ch)
Transmission	2 vitesses par pignons et chaîne avec embrayage multidisques
Vitesses d'avancement	1 ^{ère} vitesse: 2,7 km/h; 2 ^{ème} vitesse: 4,8 km/h
Vitesses de fraise	1 ^{ère} vitesse: 196 min ⁻¹ ; 2 ^{ème} vitesse: 350 min ⁻¹
Guidon	réglable en hauteur et latéralement sans outillage
Largeur de travail	De 10 à 50 cm selon l'outil de fraiseage
Démarrateur	Lanceur à rappel
Pneumatiques	3.00 - 4 AM
Poids	env. 56 kg



Adapté à toutes les largeurs de fraiseage!
- Attaches coupantes de 10 à 50 cm
- Outil de fraiseage stable même en fonctionnement continu

Garantie sur la casse des couteaux de fraise agriá

TRAVAIL DU SOL

FRAISER

A l'aide d'une fraise dans les sols légers jusqu'à moyennement lourds, la mise en place de semis se réalise en une seule fois. Plus l'avance est ralentie ou la rotation de l'arbre de fraise accélérée, le résultat au sol devient plus fin. Par ailleurs, une fraise peut aussi travailler les fertilisants organiques.

Référence	Désignation	Poids
2101 011	Montage de fraise 10 largeur de travail 10 cm, comprend une paire d'outils de fraiseage, vis tendeurs, et capot de protection	7,3
2102 011	Montage de fraise 16 largeur de travail 16 cm, comprend une paire d'outils de fraiseage, vis tendeurs, et capot de protection	8,2
2103 011	Montage de fraise 22 largeur de travail 22 cm, comprend une paire d'outils de fraiseage, vis tendeurs, et capot de protection	9,1
2104 011	Montage de fraise 28 largeur de travail 28 cm, comprend une paire d'outils de fraiseage, vis tendeurs, et capot de protection	11,5
2105 011	Montage de fraise 32 largeur de travail 32 cm, comprend une paire d'outils de fraiseage, vis tendeurs, et capot de protection	11,9

FRAISER

Référence	Désignation	Poids
2106 011	Montage de fraise 38 largeur de travail 38 cm, comprend une paire d'outils de fraiseage, vis tendeurs, et capot de protection	13,3
2107 011	Montage de fraise 42 largeur de travail 42 cm, comprend une paire d'outils de fraiseage, vis tendeurs, et capot de protection	13,9
2108 011	Montage de fraise 50 largeur de travail 50 cm, comprend une paire d'outils de fraiseage, vis tendeurs, et capot de protection	15,3
En option		
2130 031	Protège-plantes 16-38 seulement avec les fraises de 16 cm à 38 cm	2,7
3128 021	Contrepoids pour contrebalancer avec les grandes largeurs de travail et indispensable pour réf. 2152 011	7,0
2152 011	Corps buttoir avec capot de protection 38 utilisable avec paire de couronnes 38 cm	9,7



Photos non contractuelles. Données relatives au poids: sans carburant, sans huile et partiellement sans pneus.